

# CADMOULD®

3D-F SIMULATION

## Einfaches Setzen des Angusskegels

Beim Setzen des Angusskegels durch Eintippen der drei Koordinaten erzielt man manchmal nicht das gewünschte Ergebnis, da der gewählte Punkt nicht exakt auf der Bauteiloberfläche liegt. Cadmould® 3D-F kann jedoch bei Vorgabe von zwei der drei Koordinaten den dritten Wert selbständig ermitteln. Dazu trägt man für die fehlende Koordinate ein + oder ein - ein, je nachdem aus welcher Richtung der Angusspunkt gesetzt werden soll.

