

# CADMOULD®



3D-F SIMULATION

## Projekte vor der ID-Vergabe speichern

Projekte können bereits vor dem Vergeben einer ID gespeichert werden, wenn z.B. das Angussystem noch nicht fertig ist oder noch nicht alle Prozessparameter eingegeben wurden.

- Drücken Sie hierzu Strg+S, dann öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den Pfad sowie den Projektnamen eingeben können. Der Name muss die Form „Name\_000“ haben, wobei 000 die 3-stellige Nummer der Optimierungsvariante ist.

