

CADMOULD®



3D-F SIMULATION

Minimum und Maximum anzeigen

Um auf einen Blick das Minimum und Maximum eines Ergebnisses zu sehen, schalten Sie in

- Anzeige
- Optionen
- Ergebnisse Min/ Max

ein.

